

# Information zur Montage- und Bedienungsanleitung

## - Dokument zur Aufbewahrung -

### Name und Anschrift des Herstellers

STEMA Metalleichtbau GmbH  
Riesaer Straße 50  
01558 Großenhain  
Deutschland

Tel +49 3522 3094 0  
Fax +49 3522 3094 15

info@stema.de  
www.stema.de

## 1 Sicherheit

### 1.1 Verwendung

Entnehmen Sie alle Hinweise zur bestimmungsgemäßen Verwendung und vorhersehbaren Fehlanwendung der Betriebsanleitung Teil 1 – Allgemein für STEMA Anhänger, Teil 2 – Ergänzung zur allgemeinen Betriebsanleitung, sowie den Montage- und Bedienungsanleitungen.

### 1.2 Sicherheitshinweise

#### **WARNUNG!**

**Bedienung und Montage ohne Schutzhandschuhe und geeignete persönliche Schutzausrüstung.**  
An den maschinell gefertigten Anhängerteilen können sich Unebenheiten und scharfe Schnittkanten befinden. Personen können sich während der Bedienung an den Teilen verletzen.

- Tragen Sie während der Bedienung immer Schutzhandschuhe.
- Tragen Sie weitere geeignete persönliche Schutzausrüstung.
- Weitere geeignete persönliche Schutzausrüstung können Arbeitsschutzschuhe, Arbeitsbekleidung und Arbeitsschutzhelm sein.

#### **GEFAHR!**

##### **Missachtung der Hinweise und Vorgaben**

Das Missachten der Hinweise und Vorgaben der Betriebs- und Montageanleitungen kann zu Sachbeschädigungen und Verletzungen bis hin zum Tod führen. Handlungen entgegen der Hinweise und Vorgaben führen zu Haftungs-, Garantie- und Gewährleistungsausschluss.

- Beachten Sie immer alle Hinweise und Vorgaben der Betriebsanleitung und der weiteren mitgelieferten Dokumente.

Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten.

Gedruckt in Deutschland. Nachdruck verboten.